# ユーザーズガイド

W1946TN W2046T W2246T W2346T W1946S W1946SN W2046S W2246S W2346S

本製品をご使用になる前に、必ず『使用上の注意』をお 読みください。ユーザーズガイド(CD)は、いつでも参照で きる場所に保管してください。

**製**品に添付されているラベルの記載を確認し、サービスを受ける際には記載内容を販売店にご提示ください。

本製品は、お客様の安全を第一に考えて設計し製造されておりますが、間違った使い方をすると感電したり火災を発生させる危険性があります。 安全のため、以下設置、使用、サービスについての基本的な注意事項を必ず守ってください。

### 使用上の注意

電源コードは、必ず本製品付属のものを使用してください、別の電源コードを使用する場合は、販売店に問い合わせるか、または国内基準を満たしている製品であるかを確認してください。電源コードに不具合がある場合は、メーカーまたは最寄のサービスセンターに連絡し、交換してください。

本機器は電源プラグを遮断装置として使用しております。設置した後、コンセント の抜き差しが問題なくできるかどうかを確認してください。

本ディスプレイを使用するに当たっては、この取扱説明書の仕様に記載されている 電源、またはディスプレイに記載されている電源を使用してください。使用してい る電源のタイプがわからない場合は、販売店にお問い合わせください。

一つのコンセントにその容量を超える数の電気製品を接続すると危険です、 また、傷んだコードや破損したプラグも危険です。このような電源コードは感電や

火災を起こす危険性があるので、提供されている「修理に関するご案内」カードに 掲載されているサービスセンターに連絡し、交換してください。

本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源スイッチを切っても、 電源は接続状態になっています。

ディスプレイは絶対に分解しないでください。

- ■ディスプレイの内部には手を触れないでください。
- ■ディスプレイの内部には、電源を切っているときでも危険な高電圧が流れています。
- ■ディスプレイが正常に動作しない場合は、販売店に連絡してください。

事故防止のために、以下の注意事項を守ってください。

- ■しっかりと固定できる場合を除き、ディスプレイは平らな場所に設置してください。
- スタンドは必ずメーカーが推奨するものをお使いください。
- ■製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えたりしないでください。画面に物を 投げないでください。怪我、故障、破損の原因になります。

火災その他の危険を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。

- ■ディスプレイを使用している部屋をしばらく空ける場合には、必ずディスプレイの電源を切ってください。決してディスプレイの電源をオンにしたまま留守にしないでください。
- ディスプレイのキャビネットの孔から中に物を落としたり押し込んだりしないでください。内部には危険な高電圧が流れている部品があります。
- このディスプレイ用に設計されている部品以外は使わないでください。
- 長期間にわたってディスプレイを使用せずに放置する場合は、コンセントから電源 プラグを抜いておいてください。
- 雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、電源コードや信号ケーブルには、絶対に触れないでください。感電する可能性があり、非常に危険です。

### 設置上の注意

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてください。 また、電源コードが破損しやすい場所にはディスプレイを設置しないでください。

浴室、洗面所、台所の流し、洗濯機のそば、プールのそばなど、湿気の多い場所ではディスプレイを使用しないでください。

ディスプレイのキャビネットには通風孔があり、使用中に発生した熱を逃がすよう に設計されています。この通風孔をふさぐと、熱がたまって故障したり、火災の原 因となる危険性があります。以下の注意事項は必ずお守りください。

- ■ディスプレイをベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、下部の通風孔を ふさがないでください。
- 適切な通風が確保できないビルトインタイプのラックには、ディスプレイを置かないでください。
- ■布などで通風孔を覆ったりしないでください。
- ■暖房器具や熱源の上または近くには、ディスプレイを置かないでください。

アクティブマトリックスLCDを堅い物で拭いたり、叩いたりしないでください。 アクティブマトリックスLCDに傷が付いたり、破損したりする場合があります。

LCD画面に指を強く押し付けたりしないでください。残像が生じる原因になる場合があります。

画面に赤色、緑色、または青色の点が表示される場合があります。これは、ドットの欠陥によるもので、製品の性能には影響しません。

推奨する解像度をご使用になると、LCD画面は最高の画質が得られます。推奨する 解像度以外をご使用になると、画像の大きさなどが調整されて表示される場合があ ります。これは、固定解像度のLCDパネルが持つ特性によるものです。

動きのない画像を長時間表示したままにすると、画面が損傷し、画像の焼き付きが 生じる可能性があります。ディスプレイでは必ずスクリーンセーバーを使用してく ださい。この現象は、他の製造元による製品でも同様に生じることがあり、製品保 証の対象にはなりません。


スクリーンの前面や側面を金属で傷つけたり、衝撃を与えたりしないこと。 傷をつけたり衝撃を与えたりすると、スクリーンが破損する恐れがあります。

パネルが前向きになっていることを確認し、両手で持ちながら動かしてください。 製品を落下させると、製品が破損し、感電や火災の原因となる場合があります。 修理をご希望の場合は、正規のサービスセンターまでご連絡ください。

高温・高湿は避けてください。

### お手入れのしかた

- ■パネル面の汚れを取るときは、ディスプレイの電源コードを抜いてください。
- ■ディスプレイを拭くときは、軽く湿らせた(十分に水気を切った)布で拭いてください。 スプレー式の洗浄液を直接パネル面に吹きかけたりしないでください。液をかけす ぎると、感電する可能性があります。
- ■製品のお手入れをするときは、電源コードを抜き、傷を防ぐため、やわらかい布でふいてください。お手入れのときには、ぬれた布を使用しないでください。また、噴霧器の水または他の液体を製品に直接吹きかけないでください。 感電することがあります。(ベンゼン、ペイント用のシンナー、アルコール等の化学薬品を使用しないでください)
- ■柔らかい布に水を2~4回吹き付け、フレーム前面を拭いてください。一方向のみに拭くようにしてください。水分が多すぎると、シミの原因となります。



# 再梱包


■外箱と梱包材は、ディスプレイを輸送するときに必要になりますので、捨てないでください。ディスプレイを別の場所へ輸送するときには、購入時の外箱と梱包材を使用して梱包しなおしてください。

### 安全に廃棄するために (液晶ディスプレイで使われている水銀灯について)

- ■本製品で使用されている蛍光ランプには、少量の水銀が含まれています。
- ■本製品を一般の家庭ゴミといっしょに廃棄しないでください。
- ■本製品の廃棄は、お住まいの地域の法令に従って行ってくだだい。

### 付属品

■ ご購入いただいたディスプレイに、下記の付属品が含まれているか、 ご確認ください。不足しているものがある場合には、販売店までご連 絡ください。



#### 注意

- 付属品は上図と異なる場合があります。
- ディスプレイの規格遵守には、フェライトコア付き信号インターフェースシールドケーブル (DーSUB15ピンケーブル、DVI-Dケーブル)を使用する必要があります。

# ディスプレイの接続

■ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、 およびその他の付属装置の電源がオフになっていることを確認 してください。

### スタンドベースの取り付け

**1.** モニターの前面を下向きにしてやわら かい布の上に置きます。



- 2. 次の図に示すように、正しい向きで 3. スタンド台を正しい向きでスタンド スタンド本体を製品に取り付けます。 カチッという音がするまで確実に 押し込みます。
  - 本体に取り付けます。




スタンド本体



スタンド台

4. 台のロックを垂直方向に動かして固定します。



5. 取り付けたら、注意しながらモニターを持ち上げて表側を正面にします。

#### 重要

- この図では、接続の一般的なモデルを表しています。ご使用のディスプレイは、 この図と異なる場合があります。
- 持ち運ぶ際は、ディスプレイを上下逆にしてスタンドベースだけを持って 運ばないようにしてください。ディスプレイが落下して破損したり、 お客様の足を痛めたりする場合があります。


# スタンドの分解

- **1.** 平面の上にクッションまたは柔らかい布を置きます。
- **2.** モニターの前面を下向きにしてクッション または柔らかい布の上に置きます。






3. 製品のロックを図のように動かして矢印の方向へ回します。



ロックノブを開放位置にしてもスタンド台が外れないときは、このノブを押し下 げてからもう一度やり直してください。



# ディスプレイの接続

4. スタンドを引き出して取り外します。



5. PUSHボタンを押しながら、スタンド本体をヒンジから取り外します。



注意: 指にけがをすること があります。


# ディスプレイの接続

■ ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、および その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認して下さい。

# ディスプレイの設置

ディスプレイを取り付け後、下に示すように角度を調節してください。

- 1. 最も快適に使用できるようにディスプレイの位置を調節します。
  - 傾斜角度: -5~15度





- ディスプレイの角度を調整するときに、 スクリーンに触れたり押したりしないで ください。
- ディスプレイの角度を調整する際には、ディスプレイの上部とスタンド本体との間に 指を挟み込まないようにご注意ください。 指を傷つけるなど、けがの原因となります。





#### 人間工学上の注意


■ ディスプレイの傾斜角度-5~20度ですが、人間工学的にも快適な使用のためにも、ディスプレイの傾斜角度が5度をこえないようにすることをお勧めします。

### コンピューターへの接続

- 1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、その他の接続機器の電源がオフになっていることを確認してください。
- 2. 信号ケーブル (1) 、電源ケーブル (2) の順に接続し、信号ケーブルのねじを締めます (図を参照)。
  - ▲ DM-D(デジタル信号)ケーブルを接続
  - B D-sub(アナログ信号)ケーブルを接続

#### 注意

- この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。
- ■この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。



3. ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオンにします。ディスプレイの電源が入ると '自動画像設定機能'が実行されます。 (アナログモードのみ)



#### 注意


- ■「自動画像設定機能」とは?:この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。 ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。
- ■「AUTO機能」とは?:デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この「AUTO」ボタンを押すと解像度が改善されます。

### コンピューターへの接続

- 1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、その他の接続機器の電源がオフになっていることを確認してください。
- 2. 信号ケーブル 1 、電源ケーブル 2 の順に接続し、信号ケーブルのねじを締めます(図を参照)。
  - ▲ D-sub(アナログ信号)ケーブルを接続

#### 注意

- ■この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。
- ■この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。



3. ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオンにします。ディスプレイの電源が入ると '自動画像設定機能'が実行されます。




#### 注意


- ■「自動画像設定機能」とは?:この機能はオブションのディスプレイ設定を提供します。 ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。
- ■「AUTO機能」とは?:デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この「AUTO」ボタンを押すと解像度が改善されます。

# ケーブルホルダーの使用 (モデルによってはケーブルホルダーが付属していません)

#### W1946T/W1946TN/W2046T




### W1946S/W1946SN/W2046S




### フロントパネルのコントロール

W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T



W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S



MENU ボタン <OSDのロック/ロック解除>

この機能により現在のコントロールの設定をロックで きるため、不注意に変更してしまうことがなくなりま す。

OSD LOCKED OSD UNLOCKED MENU(メニュー)ボタンを数秒間押し続けます。"OSD ロック" (OSDがロックされています)というメッセージ が表示されます。

MENU(メニュー)ボタンを数秒間押し続けると、ロック を解除できます。その際に "OSDロック解除" (OSDが アンロックされています)というメッセージが表示され ます。

### コントロールパネルの機能

自動画面調整中

**2** MODE ボタン [F-ENGINE]、[オリジナルレート] モードに入るには、このボタンを使用します。 詳細については、20ページを参照してください。

AUTO ボタン <自動画像調整>

表示設定を調整する場合は、まず AUTO ボタンを押してから、オンスクリーンディスプレイを起動してください。(アナログモードのみ) これにより、表示画像が現在の画面解像度(ディスプレイモード)に合う最適な設定に自動調整されます。

最良の表示モードは以下の設定です。

W1946S/W1946SN/W1946T/W1946TN: 1360 x 768

このボタンは、ディスプレイの電源のオン/オフに

W2046S/W2046T: 1600 x 900

W2246S/W2346S/W2246T/W2346T: 1920 x1080

4 INPUT ボタン 入力信号を2信号接続しているときには、希望する SOURCE (ソース) 入力信号 (D-sub/DVI) を選択できます。 1 つしか ホット・キー 信号を接続していないときには、自動的に決定されます。デフォルト設定は D-subです。 (W1946T/W1946T/W2046T/W2046T/W2346Tのみ)

**⑤** EXIT ボタン ログアウトOSD。


電源ボタンと

電源インジ 使用します。ケーター ディスプレーが通常に表示する場合は電源インジケーターランプはホワイト点灯となりますが(オン状態)、スリープモードでは電源インジケーターランプはホワイト点滅状態となります(省エネ状態)。

## 画面の調整

ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラメーターの調整は、オンスクリーンディスプレイ(OSD)コントロールシステムを使用して、すばやく簡単に行うことができます。以下に各コントロールの使い方について説明します。次ページの表は、OSDを使用して実行できる選択と調整について簡単に表しています。

OSDによる調整は、次の手順で行います。



- 1 いずれかのボタンを押すとOSDメインメニューが表示されます。
- 2 対応するボタンを押せばアクセスを制御します。
- 3 変更するコントロールのレベル調節は ◀ ▶ ボタンを押します。他 のサブメニュー項目の選択は **1** ボタンを押して行います。
- 4 EXITボタンを押すとOSD状態からログアウトとなります。

次の表は、OSDを使用して実行できるコントロール、調整、および設定のメニューを簡単に表したものです。

DSUB: D-SUB (アナログ信号) 入力 DVI-D: DVI-D (デジタル信号) 入力

メインメニュー	- サブメニュー サポ	一ト対象	の入力 説 明
PICTURE	明るさ コントラスト 画質	DSUB DVI-D	   画面の明るさ、コントラスト、   シャープネスを調整します 
カラ–	色温度 (プリセット <i>ユ</i> ーザー) GAMMA	DSUB DVI-D	画面の色を調整します
表示	水平 垂直	DSUB	画面の位置を調整します
	<b>周波数</b> フェ <b>-</b> ズ	DSUB	周波数、画面の鮮明度と画質を 調整します
その他	言語 電源インジケーター ホワイト バランス リセット	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	使用環境による映像条件を調整 します
F-ENGINE	NORMAL ム–ビ– インターネット f-エンジンデモ	DSUB DVI-D	ユーザーの操作環境に合わせて   イメージ設定を選択またはカス   タマイズします
オリジナル画面比	ワイド オリジナル	DSUB DVI-D	画像の大きさを調整します


#### 注意

■ アイコンの順序は、モデルによって異なります(15~22ページ)。

■■■ OSDによる選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。



MENUボタンを押すと、OSDのメインメニューが表示されます。



#### 注意

■ディスプレイ上に表示されるOSDメニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なる ことがあります。

#### メインメニュー サブメニュー 説 明

\* PICTURE



明るさ
画面の明るさを調整します。

コントラスト 画面のコントラストを調整します。

画 質 画面の鮮明度を調整します。

■ Exit:終了
■ **⊲**:減少
■ **b**:増加

▼:他のサブメニュー選択

■ 1:サブメニューの選択に戻します

**Ⅲ** カラ-



色温度

プリセット 画面の色を選択します。

 sRGB: 画面の色を sRGB標準色規格 に合わせるように設定します。

·6500K ~ 7500K: 赤色系画面 ·8500K ~ 9300K: 青色系画面

■ Exit:終了
■ **4**:減少
■ **b**:増加

▼:他のサブメニュー選択 ユーザー

■ **1**: サブメニューの選択に 戻します ● 赤

個別に赤色レベルを設定します。

● 緑

個別に緑色レベルを設定します。

● 青

個別に青色レベルを設定します。

**GAMMA** 

0/1/2でガンマ値を調整します。ディスプレイの表示画像は、高ガンマ値に設定すると薄く、低ガンマ値に設定すると濃くなります。

#### メインメニュー サブメニュー 説 明

■ 表示

#### W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T



水 平

画像を左右に移動させます。

垂 直

画像を上下に移動させます。

周波数

画面のバックグラウンドに表示できる すべての垂直バーまたは垂直ストライ プを最小化します。水平画面のサイズ も変更されます。

#### W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S



フェーズ

画面の焦点を調整します。この機能は、 水平ノイズを取り除いて、文字画像を 鮮明にします。

■ Exit:終了
■ **4**:減少
■ **b**:増加

▼:他のサブメニュー選択

■ 1:サブメニューの選択に戻します

#### メインメニュー サブメニュー 説明

**6** 

その他



■Exit:終了 ■ **■**:減少 ■ ▶ : 増加

▼:他のサブメニュー選択 ■ 1:サブメニューの選択に

戻します

言語

コントロール名を表示する言語を選択 します。

雷源イン

この機能は、ディスプレイの前面にあ ジケーター る 雷源インジケーターのオン、オフ を切り換えます。

> オフに設定すると、15秒後に電源に 切れます。オンに設定すると、電源 インジケーターはいつでもすぐにオン になります。

ホワイト バランス

ビデオ・カード出力が本製品の仕様と 異なる場合、ビデオ信号に歪みが生じ てカラー・レベルが低下する可能性が あります。この機能を用いると、ビデ オ・カードが標準出力レベルに合うよ うに信号レベルが調節され、最適画像 が得られます。

スクリーンに白色や黒色が出る場合 は、この機能を動作させてください。


リセット


工場出荷時の設定にすべて戻します。 すぐにリセットするには、 ンを押します。(「言語」は除く)

#### 注意

■この操作でスクリーンの画像の状態が改善しないときは、丁場出荷時の初期設定に戻して ください。必要に応じて、ホワイトバランス機能を再度実行してください。入力信号がア ナログであるときのみ、この機能が有効になります。

■■■ OSDによる選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。





#### 注意

■ディスプレイ上に表示されるOSDメニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なることがあります。

メインメニュー サブメニュー 説 明

f • ENGINE



NORMAL 一般的な使用環竟で選択してください。



**ムービー** ビデオや映画など、動画を見る時に選択してください。



インターネ インターネットや文書作業(Wordなット ど)時に選択してください。



f・エンジ ンデモ 売場の広告用に使います。画面を半分に分割して、左は標準画面、右は動画 モードを適用、ユーザーが動画モード 適用の前後を確認できます。

■ Exit:終了
■ **◆** :移動

■ 1 : 他のサブメニュー選択

#### メインメニュー サブメニュー 説 明

┏ オリジナル 画面比



映像の入力信号と関係なく、画面全体に 表示されます。



オリジナル 画像のインプット信号比率をリセット状態に変更します。

\*この機能はインプット解像度がデイスプレー 比率(16:9)より低い時しか使用しません。

■ Exit:終了

■ 1 : 他のサブメニュー選択

# トラブルシューティング

サービスセンターに連絡する前に、次のことを確認してください。

### 画像が表示されない。

- ディスプレイの雷源コード が接続されていますか。
- ・雷源コードがコンセントに正しく差し込まれてい。 るかどうか確認してください。
- していますか。
- 電源インジケーターが点灯 ・電源ボタンを押してください。
- 電源インジケーターが点灯 していますか。
- ・ディスプレイが節電モードになっている場合は、 マウスを動かすか、またはキーボードのいずれか のキーを押して画面を起動してください。
  - コンピューターの電源をオンにしてください。
- 画面に"範囲超過"という メッセージが表示されてい ませんか。
- ・このメッセージは、コンピューター(ビデオカー ド)からの信号がディスプレイの水平または垂直 の周波数レンジを超えた場合に表示されます。本 ユーザーズガイドの「什様」(23~27ページ)を 参照し、ディスプレイを設定し直してください。
- ケーブル"と表示されてい ませんか。
- 画面に "チェックシグナル ・このメッセージは、コンピューターとディスプレ イ間の信号ケーブルが接続されていない場合に表 示されます。信号ケーブルが正しく接続されてい るかを確認して、もう一度試してください。

#### 画面に "OSDロック"というメッセージが表示される。

- MENUボタンを押すと、 "OSDロック"というメ ッセージが表示されます か。
- "OSDロック"がかかっているときは現在のコン トロールの設定を不注意に変更してしまうことが ありません。

MENUボタンを数秒間押し続けるとOSDコントロ ールがアンロックされ、"ロック解除"というメ ッセージが表示されます。

#### 表示画像が正しくない(1)

- 画像の表示位置が正しくない。
- ・AUTOボタンを押して、表示画像を最適な設定に自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある「水平位置」のアイコンや「垂直位置」のアイコンを使用して、画像位置を調整します。
- ■画面のバックグラウンド に垂直バーや垂直ストライプが表示される。
- ・AUTOボタンを押して、表示画像を最適な設定に自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある「周波数」アイコンを使用して、垂直バーや垂直ストライプを小さくします。
- 画像や文字中に現れる水 平ノイズが鮮明に表示されない。
- ・AUTOボタンを押して、表示画像を最適な設定に自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある「フェーズ」アイコンを使用して、水平バーを小さくします。
- ・コントロールパネル → 画面 → 設定でディスプレイが推奨されている解像度に設定され、画面が適切に表示されていることを確認してください。色の設定は、24ビット(True Color)以上にしてください。

### 重要

- コントロールパネル → 画面 → 設定で周波数と解像度が変更されていないか確認してください。変更されている場合、ビデオカードを推奨されている解像度に設定し直してください。
- 推奨されている解像度(最適な解像度)が選択されていないと、画面や文字がぼ やけたり、画面がちらついたり、歪んだりすることがあります。推奨されている解像度が選択されていることを確認してください。
- 設定方法は、コンピューターやOS(オペレーティングシステム)によって異なる ことがあります。また、推奨解像度はビデオカードによってはサポートされて いないことがあります。このような場合は、コンピューターまたはビデオカー ドの製造元にお問い合わせください。

#### 表示画像が正しくない(2)

- 画面の色が白黒または正常ではない。
- ・信号ケーブルが正しく接続され、しっかりとねじ で固定されているかどうか確認してください。
- ・ビデオカードがスロットに正しく装着されているか確認してください。
- ・画面の設定で、色を24ビット(True Color)以上に 設定してください。
- ●画面が点滅する。
- ・画面がインターレースモードに設定されているか どうか確認してください。その場合、推奨されて いる解像度に設定し直してください。

"ディスプレイを認識できません。Plug&Play (VESA DDC) モニターが検出されました"というメッセージが表示されていませんか。

- ディスプレイのドライバ をインストールしていま すか。
- ・付属のディスプレイドライバ 〇(またはフロッピーディスク)からディスプレイのドライバをインストールしてください。 またWebサイト http://www.lge.com からドライバをダウンロードすることもできます。
- ・ビデオカードがプラグ&プレイ機能をサポートしているか確認してください。

ディスプレイ 47.0 cm(18.5インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ: 47.0 cm 0.300 x 0.300 mm (ドットピッチ) 同期信号入力 水平周皮数 30 kHz-61 kHz(自動) 垂直周波数 56 Hz - 75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green)、デジタル ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ DVI-Dコネクタ(デジタル) 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル VESA 1360 × 768 @60Hz MAX 解像度 推奨 VESA 1360 x 768 @60Hz プラグ& プレイ DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ) 雷力消費量 オンモード : 22W(標準値) スリープモード ≦ 0.5W オフモード ≤ 0.5W スタンドを含まず スタンドを含む 外形寸法 44.26 cm (17.42 インチ) 幅 44.26 cm (17.42 インチ) 26.67 cm (10.50インチ) 高さ 35.62 cm (14.02 インチ) 6.04cm (2.37インチ) 奥行 16.99 cm (6.68 インチ) 質量 3.0 kg (6.66 ポンド) 傾斜角度 動作範囲 -5~15度 AC 100-240 V~50 / 60 Hz 0.8 A 入力電源 作業条件 環境条件 10℃~35℃ 温度 湿度 10%~80% (無結露) 保管条件 温度 -20°C~60°C 湿度 5%~90%(無結露)

スタンド・ベース 独立

壁コンセントタイプ

電源コード 注意

ディスプレイ 47.0 cm (18.5インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD Anti-alareコーティング 表示可能対角線サイズ: 47.0 cm 0.300 x 0.300 mm (ドットピッチ) 同期信号入力 水平周波数 30 kHz-61kHz(自動) 垂直周波数 56 Hz-75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green) ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム) MAX VESA 1360 x 768 @60Hz 解像度 推奨 VESA 1360 x 768 @60Hz プラグ&プレイ DDC2AB オンモード 雷力消費量 : 22W(標準値) スリープモード ≦ 0.5₩ オフモード  $\leq 0.5W$ スタンドを含まず スタンドを含む 外形寸法 44.26 cm (17.42 インチ) 幅 44.26 cm (17.42 インチ) 35.62 cm (14.02 インチ) 26.67 cm (10.50 インチ) 高さ 6.04 cm (237 インチ) 奥行 16.99 cm (6.68 インチ) 質量 3.0 kg (6.66 ポンド) 傾斜角度 -5~15度 動作範囲 AC 100-240 V~50 / 60 Hz 0.8 A 入力電源 作業条件 環境条件 10 ℃~35 ℃ 温度 湿度 10%~80%(無結露) 保管条件 温度 -20℃~60℃ 湿度 5%~90% (無結露) スタンド・ベース 独立

電源コード

壁コンセントタイプ

#### 注意

仕 様 W2046T

ディスプレイ 50.8 cm(20.0インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD

Anti-glareコーティング

表示可能対角線サイズ: 50.8 cm 0.2766 x 0.2766 mm (ドットピッチ)

同期信号入力 水平周波数 30 kHz -83 kHz (自動)

垂直周皮数 56 Hz - 75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期

、力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green)、デジタル

ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ

DVI-Dコネクタ(デジタル)

入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル

解像度 MAX VESA 1600 × 900 @60Hz 推奨 VESA 1600 × 900 @60Hz

プラグ&プレイ DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ)

**電力消費量** オンモード : 24W(標準値) スリープモード ≤ 0.5W

オフモード ≦ 0.5W

外形寸法 スタンドを含む スタンドを含まず

幅47.58 cm (18.73 インチ)47.58 cm (18.73 インチ)高さ37.64 cm (14.81 インチ)30.35 cm (11.94 インチ)奥行16.99 cm (6.68 インチ)6.08 cm (2.39 インチ)

質量 3.2 kg (7.11 ポンド)

**動作範囲** 傾斜角度 -5~15度

**入力電源** AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A

**環境条件** 作業条件

温度 10℃~35℃

湿度 10%~80% (無結露)

保管条件

温度 -20 ℃~60 ℃ 湿度 5%~90% (無結露)

スタンド・ベース 独立

電源コード 壁コンセントタイプ

注意

仕 様 W2046S

ディスプレイ 50.8 cm(20.0インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ: 50.8 cm 0.2766 x 0.2766 mm (ドットピッチ) 同期信号入力 水平周波数 30 kHz-83 kHz(自動) 56 Hz-75 Hz (自動) 垂直周波数 入力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green) 信号入力 15ピンD-Subコネクタ ビデオ入力 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム) VFSA 1600 x 900 @60Hz MAX 解像度 推奨 VESA 1600 × 900 @60Hz プラグ&プレイ DDC2AB オンモード : 24W(標準値) 電力消費量 スリープモード ≤ 0.5W オフモード ≤ 0.5W スタンドを含まず スタンドを含む 外形寸法 47.58 cm (18.73 インチ) 幅 47.58 cm (18.73 インチ) 高さ 37.64 cm (14.81 インチ) 30.35 cm(11.94 インチ) 6.08cm (2.39インチ) 奥行 16.99 cm(6.68 インチ) 質量 3.2 kg (7.11 ポンド) 傾斜角度 -5~15度 動作範囲 AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A 入力電源 作業条件 環境条件 温度 10 ℃~35 ℃ 10%~80% (無結露) 湿度 保管条件

スタンド・ベース 独立

電源コード 壁コンセントタイプ

温度

温度

#### 注意

■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

-20℃~60℃ 5%~90% (無結露) 仕 様 W2246T

ディスプレイ 54.6 cm(21.5インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD

Anti-glareコーティング

表示可能対角線サイズ: 54.6 cm 0.248 x 0.248 mm (ドットピッチ)

同期信号入力 水平周波数 30 kHz -83 kHz (自動)

垂直周波数 56 Hz - 75 Hz (自動)

入力形態 セパレート同期

SOG (Sync On Green)、デジタル

ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ

DVI-Dコネクタ(デジタル)

入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル

解像度 MAX VESA 1920 × 1080 @60Hz 推奨 VESA 1920 × 1080 @60Hz

プラグ&プレイ DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ)

**電力消費量** オンモード : 24W(標準値) スリープモード ≤ 0.5W

オフモード ≦ 0.5W

外形寸法 スタンドを含む スタンドを含まず

幅50.92 cm ( 20.04 インチ)50.92 cm ( 20.04 インチ)高さ39.69 cm ( 15.62 インチ)30.42 cm ( 11.97インチ)奥行21.00 cm ( 8.26 インチ)5.98 cm ( 2.35インチ)

質量 3.5 kg (7.77 ポンド)

**動作範囲** 傾斜角度 -5~15度

入力電源 AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A

**環境条件** 作業条件

温度 10℃~35℃

湿度 10%~80% (無結露)

保管条件

温度 -20 ℃~60 ℃ 湿度 5%~90% (無結露)

スタンド・ベース 独立

電源コード 壁コンセントタイプ

注意

仕 様 W2246S

ディスプレイ 54.6 cm(21.5インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFT LCD Anti-alareコーティング 表示可能対角線サイズ: 54.6 cm 0.248 x 0.248 mm (ドットピッチ) 同期信号入力 水平周波数 30 kHz-83 kHz (自動) 垂直周波数 56 Hz-75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green) ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム) MAX VESA 1920 × 1080 @60Hz 解像度 推奨 VESA 1920 x 1080 @60Hz プラグ&プレイ DDC2AB : 24W(標準値) 雷力消費量 オンモード スリープモード ≤ 0.5W オフモード ≤ 0.5W スタンドを含まず スタンドを含む 外形寸法 50.92 cm (20.04 インチ) 50.92 cm (20.04 インチ) 幅 30.42 cm(11.97インチ) 高さ 39.69 cm (15.62 インチ) 5.98cm (2.35インチ) 奥行 21.00 cm(8.26 インチ) 質量 3.5 kg (7.77 ポンド)

**動作範囲** 傾斜角度 -5~15度

**入力電源** AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A

**遌境条件** 作業条件

温度 10℃~35℃

湿度 10%~80% (無結露)

保管条件

温度 -20 ℃~60 ℃ 温度 5%~90% (無結雾)

スタンド・ベース 独立

電源コード 壁コンセントタイプ

注意

仕 様 W2346T

ディスプレイ 58.4 cm(23インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFTLCD

Anti-glareコーティング

表示可能対角線サイズ: 58.4 cm 0.266 x 0.266 mm (ドットピッチ)

同期信号入力 水平周波数 30 kHz -83 kHz (自動)

垂直周波数 56 Hz -75 Hz (自動)

入力形態 セパレート同期

SOG (Sync On Green)、デジタル

ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ

DVI-Dコネクタ(デジタル)

入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル

解像度 MAX VESA 1920 × 1080 @60Hz

推奨 VESA 1920 × 1080 @60Hz

プラグ&プレイ DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ)

**電力消費量** オンモード : 27W(標準値) スリープモード ≦ 0.5W

オフモード ≦ 0.5W

外形寸法 スタンドを含む スタンドを含まず

幅 54.25 cm (21.35 インチ) 54.25 cm (21.35 インチ) 高さ 41.66 cm (16.40 インチ) 32.30 cm (12.71 インチ) 奥行 21.00 cm (8.26 インチ) 6.05 cm (2.38 インチ)

質量 4.2 kg (9.33 ポンド)

**動作範囲** 傾斜角度 -5~15度

入力電源 AC 100-240V~50/60Hz 1.0A

**環境条件** 作業条件

温度 10℃~35℃

湿度 10%~80% (無結露)

保管条件

温度 -20℃~60℃

湿度 5%~90%(無結露)

スタンド・ベース 独立

電源コード 壁コンセントタイプ

注意

仕 様 W2346S

ディスプレイ 58.4 cm (23インチ)フラットパネルアクティブマトリックスーTFTLCD Anti-alareコーティング 表示可能対角線サイズ:58.4cm 0.266 x 0.266 mm (ドットピッチ) 水平周波数 30 kHz-83 kHz(自動) 同期信号入力 垂直周波数 56 Hz-75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期 SOG (Sync On Green) ビデオ入力 信号入力 15ピンD-Subコネクタ 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム) MAX VESA 1920 × 1080 @60Hz 解像度 推奨 VESA 1920 x 1080 @60Hz プラグ&プレイ DDC2AB オンモード : 27 W(標準値) 雷力消費量 スリープモード ≦ 0.5W オフモード ≤ 0.5W スタンドを含まず スタンドを含む 外形寸法 54.25 cm (21.35 インチ) 54.25cm (21.35 インチ) 幅 32.30 cm (12.71 インチ) 41.66cm (16.40 インチ) 高さ 6.05 cm (238 インチ) 奥行 21.00cm(8.26インチ) 質量 4.2 kg (9.33 ポンド) 傾斜角度 -5~15度 動作範囲 AC100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A 入力雷源 作業条件 環境条件 10 ℃~35 ℃ 温度 10%~80%(無結露) 湿度 保管条件 温度 -20 ℃~60 ℃ 湿度 5%~90% (無結露) スタンド・ベース 独立 壁コンセントタイプ 電源コード

### 注意

# PC入力プリセットモード(解像度)

#### ■ W1946T/W1946TN/W1946S/W1946SN

ディス	プレイモード(解像度)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	832 x 624	49.725	75
7	1024 x 768	48.363	60
8	1024 x 768	60.123	75
*9	1360 x 768	47.712	60

\*モード: 推奨モード

#### W2046T/W2046S

ディス	スプレイモード(解像度)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1 2 3 4 5 6 7 8 *9	720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1600 x 900	31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 60,000	70 60 75 60 75 60 75 75

\*モード: 推奨モード

#### W2246T/W2346T/W2246S/W2346S

ディス	プレイモード(解像度)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

\*モード: 推奨モード

# インジケーター


モード	LED色
オンモード	ホワイト
スリープ <del>モ</del> ード	ホワイト点滅
オフモード	オフ

本製品は、壁面取付プレートまたは交換デバイスの仕様に対応しています。

1. モニターの前面を下向きにしてやわらかい布の上に置きます。



2. PUSHボタンを押しながらスタンドを引き離します。



**3.** 壁面取付プレートを設置します。

壁面取付プレート(別売)

これは、スタンドタイプまたは壁面取付タイプで、壁面取 付プレートに設置可能です。

詳細については、壁面取付プレートのご購入時に 付属のインストールガイドを参照してください。

- -VESA 規格に準拠するネジと壁掛け用マウントを必 ず使用してください。
- -推奨する長さより長いネジを使用すると、本機が破 損する恐れがあります。
- -VESA 規格に準拠しないネジを使用すると、本機を 破損させるか、壁との距離が離れてしまう原因にな ります。弊社は、このような指示に従わずに発生し た破損について、一切責任を負いません。

< VESA基準を推薦します。>

取り付け螺子:

接触面のスペーサーの厚さ: 2.6mm

螺子:直径4mm×ピッチ0.7mm×長さ10mm



Kensingtonセキュリ-ティスロット

# Digitally yours ••••

